MODE D'EMPLOI

PESE PERSONNE

SC1F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques.
Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéfi cier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisantion de l'appareil.

PILE

Type 1 1x3V pile au lithium (CR2032). Retirez la languette isolante du contact des piles avant d'utiliser l'appareil.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Ouvrez le compartiment de la pile situé sous la balance, si le compartiment ressemble à la figure 1.
Recourbez le petit volet noir vers l'extérieur. La pile se relèvera. Veillez à ne pas plier le contact.
Mettez une nouvelle pile sous le contact et appuyez ensuite l'autre côté de la pile vers le bas.

MANIPULATION DE LA PILE EN TOUTE SÉCURITÉ

Veuillez respecter les consignes suivantes :
– Conservez les piles hors de la portée des enfants.
– Ne jetez pas les piles au feu, ne les court-circuitez pas et ne les démontez pas.
- Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité
- Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés de l'appareil
- Les piles ne doivent pas être rechargées
- Les piles doivent être changées uniquement sous le contrôle d'un adulte

UTILISATION :

Etape 1
Placez la balance sur un sol dur et plat (évitez la moquette et les autres sols moelleux)

Etape 2
Placez vous calmement sur la balance. La balance se mettra automatiquement en marche. Placez vos pieds parallèles sur la balance et restez immobile. Attendez que le poids affiché sur l'écran ne change plus.

DÉCONNECTION AUTOMATIQUE

Quand vous descendez de la balance, celle-ci s'éteindra automatiquement. La balance s'éteint également automatiquement après que l'écran a affiché le même poids durant 8 secondes.

RÉGLER LES UNITÉS DE MESURE

Comme la balance indique le poids aussi bien en kg qu'en livres, l'unité de poids peut être réglée de la façon suivante :

L'interrupteur se trouve à l'intérieur du compartiment de la pile :
Ouvrez le compartiment de la pile situé sous la balance.
Déplacez l'interrupteur pour changer l'unité (kg-£-st).

SURCHARGE :

Le code “Err” apparaît en cas de surcharge de la balance. Descendez de la balance pour ne pas endommager l’appareil. Le poids maximum supporté est indiqué sur la balance.

PILE VIDE :

Le code « Lo » apparaît quand la pile est presque vide. Remplacez la pile.

ERREUR LORS DE LA PESÉE :

Le code “C” apparaît quand une erreur s’est produite lors de la pesée. Remontez sur la balance pour effectuer une nouvelle pesée.

CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

La surface en verre de la balance peut devenir glissante si elle est mouillée. Tenez la surface sèche.
Restez immobile pendant la pesée.
Ne tapez pas sur la balance, ne la secouez pas en tous sens et ne la laissez pas tomber.
Prenez soin de la balance pour qu’elle puisse continuer de peser précisément.
Nettoyez la balance avec un chiffon humide et vérifiez que de l’eau ne peut pas entrer dans la balance. N’utilisez pas de produits d’entretien chimiques ou abrasifs.
Gardez l’appareil dans un endroit frais et sec.
Assurez-vous que la balance soit toujours en position horizontale.
Contrôlez la pile quand vous ne pouvez pas démarrer la balance et remplacez-la si nécessaire.
Si « Err » s’affiche sur l’écran et que vous ne pouvez pas débrancher la balance pendant longtemps, retirez la pile et remettez-la en place. Contactez votre revendeur si le problème persiste.
N’utilisez pas la balance à des fins commerciales.